
HP Workstation ZX2000 - Installation



Weitere Informationen

Workstation-Installation

- Siehe *Technical Reference Guide* unter: http://www.hp.com/go/workstationsupport
- Eine vollständige Liste der von HP unterstützten PCI-, PCI-X-, und AGP-Karten finden Sie unter: http://www.hp.com/support/itanium_tpl


Informationen zur Verwendung nicht unterstützter Karten finden Sie in den Errata-Hinweisen unter: http://www.hp.com/support/itanium_ipf

Printed in U.S.A P/N: A7844-90008



invent

Entfernen der Abdeckungen



Position der Komponenten

